

# Rénovation du bâti ancien

## L'importance du bâti pour les oiseaux



La pierre est un des matériaux du bâti traditionnel des Deux-Sèvres. Au fil du temps, ce bâti se dégrade et nécessite des travaux de rénovation.

Lors de ces travaux, l'isolation totale des bâtiments entraîne une perte importante de sites de nidification pour l'avifaune.

Des actions simples peuvent permettre de préserver nos oiseaux.

*Il est important de préserver les cavités et les accès existants déjà utilisés ou pouvant l'être par les oiseaux.*



*Dans les cas où il sera nécessaire de combler ces cavités ou autres galeries, on pourra disposer des nichoirs et des accès spécifiques à des zones aménagées à l'intérieur du bâtiment.*

*La création d'un mur ou d'un toit végétalisé améliore la disponibilité des ressources alimentaires.*

*Les descentes de gouttières et les conduits de cheminées devront être sécurisés par des grilles pour éviter qu'un oiseau ne tombe à l'intérieur. Les surfaces vitrées importantes seront rendues visibles grâce à des autocollants afin d'empêcher les collisions.*

**Extrait du cahier des charges GODS-CAUE 79**

Illustrations : Architectes bâtisseurs  
© Photos : CAUE 79, GODS, Claude Guicheteau, Laurence Hizette, Philippe Kubler



PROJET FINANCÉ PAR :



La Région et l'Union européenne soutiennent le projet « Avifaune et milieux anthropisés en Deux-Sèvres » dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014/2020 ».

# Passer à l'action

## Conserver les sites de reproduction

Dans la mesure du possible, conserver :

- les cavités utilisées,
- les trous de boulins ou de chafauds,
- les accès aux combles,
- les accès aux pièces non isolées : grenier, garage, grange.

Faucons crécerelles



Nichée de Rougequeues noirs dans un trou de bœuilin



*Si vous ne pouvez pas conserver des sites de reproduction, vous pouvez compenser en posant des nichoirs adaptés.*

Nichoir à Troglodyte mignon ou mésanges dans un pot en terre cuite



## Aménager de nouveaux sites de reproduction

- Aménager des cavités dans les parties de murs en rénovation
- Créer des ouvertures dans les débords de toiture (*diamètre : 3 cm minimum, rondes, carrées ou rectangulaires*)

Nichée de Huppes fasciées



- Créer des accès aux combles par une tuile chatière (tuile d'aération) et ne pas installer de grille cache-moineaux sous chaque tuile
- Créer un accès aux pièces non isolées : fente dans les portes pour les hirondelles
- Poser des nichoirs, sous les débords de toiture, sur les murs